SHARP

ELEKTRONISCHER RECHNER CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE CALCOLATRICE ELETTRONICA ELEKTRONISK RÄKNARE

## **ELSI MATE**

**EL-334F** 

ITALIANO

funco

hamhini

SVENSKA

är delvis gjord av glas.

Kasta aldrig batteri i en brasa.

Håll batteri utom räckhåll för barn.

Tryck på <sup>ON</sup>CCE om inga tecken visas.

• Denna produkt, inklusive tillbehör, kan

ändras till följd av vidareutveckling.

utan föregående meddelande komma att

PRIMA DELL'USO

Non premere eccessivamente contro il

pannello LCD, perché contiene vetro.

• Tenere le pile lontano dalla portata dei

Se non vedete nessuna indicazione vi

Questo prodotto, incluso gli accessori,

miglioramento, senza nessun preavviso

FÖRE ANVÄNDNINGEN

Tryck inte för hårt på LCD-panelen. Den

può essere modificato, per motivi di

preghiamo di premere CCE

Mai eliminare le pile gettandole nel

OPERATION MANUAL MANUAL DE MANEJO GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI

MODE D'EMPLOI BRUKSANVISNING

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

#### ENGLISH

#### **BEFORE USE**

- Do not press too hard against the LCD panel because it contains glass.
- Never dispose of battery in fire.
- Keep battery out of reach of children. • Please press con if you see no
- indication.
- This product, including acessories, may change due to upgrading without prior notice

#### **SPECIFICATIONS**

Electronic calculator Operating capacity: 10 digits Power supply:

Built-in solar cell and Alkaline manganese battery (1.5V ... (DC) LR44 or equivalent × 1)

Approx. 7 min.

Automatic Power-off:

Operating temperature: Dimensions:

0°C - 40°C (32°F-104°F) 108mm(W) × 170 mm(D) × 15mm(H) 4-1/4"(W) × 6-11/16" (D) × 19/32"(H)

Weight Approx. 160 g (0.35 lb.) (battery included)

Accessories Alkaline manganese battery (installed). Operation manual

#### DEUTSCH

FRANÇAIS

contient du verre.

aucun indicateur.

enfants.

Ne jamais brûler les pile.

#### VOR DEM GEBRAUCH

- · Nicht zu stark auf die LCD-Anzeige drücken, da sie Glas enthält.

- Änderungen im Sinne von

 Batterie auf keinen Fall verbrennen. Batterie von Kindern fernhalten • Falls keine Anzeige vorhanden ist, die Taste on betätigen.

Verbesserungen an diesem Erzeugnis und seinem Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

**AVANT UTILISATION** 

Ne pas exercer une forte pression sur le

panneau à cristaux liquides parce qu'il

· Conserver les pile hors de la portée des

modifications à ce produit, accessoires

incluts, sans avertissement antérieur.

Il est possible qu'on apporte des

pour cause de mise à jour.

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Betriebskapazität: Stromversorgung:

10 Stellen Eingebaute Solarzelle und Alkali-Mangan-Batterie (1.5V ... (Gleichstrom) LR44 oder Äquivalent × 1)

Elektronischer Rechner

Automatische Stromabschaltung: Betriebstemperatur

Abmessungen: (L) × 15 mm (H) Gewicht:

**SPECIFICATIONS** 

 $\times$  1)

10 chiffres

et pile alcaline au

Env. 7 minutes

(P) × 15 mm (H)

0°C - 40°C

Env. 160 a (pile fournie) Pile alcaline au

manganèse (1.5V ...

108 mm (L)  $\times$  170 mm

manganèse (installée), Mode d'emploi

Zubehör:

Type

Capacité

Coupure

automatique

Température de

Dimensions:

Accessoires:

fonctionnement:

Ca. 7 Min. 0°C - 40°C

108 mm (B) × 170 mm

Ca. 160 g (Einschließlich Batterie) Alkali-Mangan-Batterie (eingesetzt). Bedienungsanleitung

Calculatrice électronique

Cellule solaire incorporée

## NEDERLANDS

### **VOOR GEBRUIK**

- Niet te hard tegen het LCD schempje drukken, dit bevat namelijk glas Batterij nooit in vuur werpen.
- · Batterij buiten bereik van kinderen
- houden. Druk op 
   ON wanneer u geen
   wanneer u geen
- aanduiding ziet.
  Dit product, met ingebrip van toebehoren, kan ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd

#### **SPECIFICATIES**

10 cijfers 1 Alkaline mangaanbatterij (1.5V ... (DC) LR44 of

Beddriifstemperatuur

0°C - 40°C

Gewicht

Ong. 160 gram (batterii biigeleverd) Alkaline mangaanbatterij (geplaatst),

## SOPORTE UITKLAPSTANDAARD

**KIPPSTÄNDER** 

## (CC) LR44 ou équivalent

APPOGGIO AD APERTURA A SCATTO

#### ESPAÑOL

#### **ANTES DE USAR**

- No empuie demasiado fuerte contra el panel de LCD porque contiene vidrio. No tire nunca las pila al fuego.
- Guarde las pila fuera del aicance de los niños.
- Si no ve ninguna indicación pulse C:CE. · Este producto, incluvendo los
- accesorios, puede sufrir cambios debidos a mejoras sin previo aviso

#### **ESPECIFICACIONES**

Calculadora electrónica Capacidad de

functionamiento: 10 digitos Célula solar incorpo-rada Potencia: y pila de manganeso alcalino (1.5V ... (CC) LR44 o equivalente × 1)

Desconexión automática de corriente Aprox. 7 min.

Temperatura de 0°C - 40°C functionamiento Dimensiones:

(Alto)

Peso: (pila incluída) Accesorios

108 mm (Ancho) × 170 mm (Espesor) × 15 mm Aprox. 160 a

Pila de manganeso alcalino (instalada). Manual de maneio

#### OPERATIONS BEWERKINGEN BEDIENUNG ANVÄNDNING

- 1. Before starting calculations, press CA to clear (zero-clear)
- grand total memory contents. Press GT once to recall the GT memory contents.
- 3. For expressing calculation examples, only the symbols that are required for
- explanation are mentioned.

  4. Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.

		_
(1) Example	(2) Key operations	(3) Display

- 1. Vor Rechenbeginn (CA) betätigen (Nullrückstellung).
- Inhalt des Endsummenspeichers zu löschen.
- 3. Für die Angabe von Rechenbeispielen werden nur die Symbole genannt, die zur Erklärung erforderlich sind.
- 4. Beispiele für das Vorgehen werden folgendermaßen dargestellt, wenn nicht anders angegeben (1) Beispiel (2) Tastenbedienung

#### **SPECIFICHE**

Tipo: Calcolatrice elettronica . Capacità

10 cifre Cellula solare incorporata e pila alcalino-manganese (1,5V ... (CC) LR44 o

Disattivazione automatica dell alimentazione Tempeatura di

Dimensioni:

operativa

Alimentazione:

Ca. 7 min 0°C - 40°C funzionamento:

108 mm (L)  $\times$  170 mm (P) × 15 mm (H) Peso: Ca. 160 q (batteria in dotazione) Accessori: Pila alcalino-manganese

(montata), Manuale di istruzioni

#### **SPECIFIKATIONER**

Elektronisk räknare Tvp: 10 siffror Strömkälla Inbyggd solcell och alkaliskt mangan-batteri

(1 st 1,5V ... (likström) I R44 eller motsvarande ) Batterisparfunktion: Ca 7 min.

0°C - 40°C Driftstemperatur: 108 mm (B) × 170 mm Dimensioner: (D) × 15 mm (H)

\/ikt· Ca 160 g (batteri medfölier) Tillbehör Alkaliskt mangan-batteri

(installerat) Bruksanvisning

## Electronic calculator

Gebruikscapaciteit: Voeding

Ingebouwde zonnecel en gelijkwaadig × 1)

Automatisch uitschakeling: Ong. 7 minuten

Afmetingen 108 mm (B) × 170 mm (D) × 15 mm (H)

Toebehoren Gebruiksaanwiizing

LUTSTÄLLNING

**OPERACIONES** 

(3) Anzeige

2. Before performing grand total (GT) memory calculation, press GT twice to clear the

2. Drücken Sie vor der Speicherberechnung von Endsummen (GT) zweimal GT, um den Drücken Sie einmal GT, um die GT-Speicherinhalte abzurufen.

 Sauf indication contraire, les meethodes figurent de la manière suivante. (1) Exemple (2) Frappe des tauches (3) Affichage

1. Antes de empezar a calcular, pulse CA para borrar (borrado - cero).

sur GT pour effacer le contenu de la mémoire

l'explication sont mentionnés.

especifique lo contrario.

(1) Voorbeeld

- 2. Antes de realizar el cálculo de la memoria del total general (GT), presione dos veces GT para borrar el contenido de tal memoria.
- Para invocar el contenido de la memoria del total general (GT), presione una vez GT 3. Al expresar ejemplos de cálculo, sólo se mencionan los símbolos necesarios para la
- 4. Los procedimientos de ejemplos están puestos de la siguiente manera, menos que se

Avant de commencer les calculs, appuyez sur (CA) pour remettre à zéro (zéro-effacer).

2. Avant de réaliser un calcul de la mémoire de grand total (GT), appuyez deux fois

3. Pour l'expression des exemples de calcul, seuls les symboles qui sont exigés pour

Appuyez une fois sur GT pour rappeler le contenu de la mémoire GT.

(1) Ejemplo	(2) Operación de teclas	(3) Exhibicion

- 1. Prima di iniziare i calcoli di base premere (CA), per azzerare (azzeramento a zero). 2. Prima di effettuare i calcoli per la memorizzazione del totale finale (GT = Grand Total),
- premere due volte il tasto GT) per cancellare qualsiasi eventuale contenuto della memoria stessa.
- Per richiamare il contenuto della memoria della funzione GT premere una volta il tasto
- 3. Per illustrare gli esempi di calcolo vengono utilizzati solo i simboli richiesti per illustrare quei determinati tipi di calcolo. sects not made sequente, a meno che dive

4. Le procedure di es	empio sono elencate ne	ei modo seguente, a meno	che diversamenti
specificato.			
(1) Esempio	(2) Tasti digitati	(3) Quadrante	

- 1. Tryck på (CA) för att tömma (nollställa) räknaren innan du börjar.
- 2. Före beräkning med slutsvarsminnet (GT) ska du trycka på GT två gånger för att tömma innehållet i slutsvarsminnet
- Tryck på GT en gång för att återkalla innehållet i slutsvarsminnet. I räkneexemplen omnämns bara de symboler som kräver förklaring.
- 4. Exemplen på tillvägagångssätt förtecknas på nedanstående sått såvida inte annal anges.

(1) Exempel	(2) Tangenter	(3) Angivning

- Druk voordat u begint op CA om de calculator terug te stellen op nul.
   Voordat u een eindtotaal (GT) geheugenberekening uitvoert, moet u tweemaal op GT drukken om de inhoud van het eindtotaalgeheugen te wissen. Druk eenmaal op 🗊 om de inhoud van het GT geheugen op te roepen.
- 3. In voorbeelden van berekeningen waarin wiskundige symbolen worden gebruikt, worden alleen de symbolen vermeld die in de uitleg nodig zijn.
- 4. De aanwijzingen in de voorbeelden zijn als volgt gerangschiki, tenzij anders (2) Bediening van de toetsen

● HOW TO PERFORM BASIC CALCULATIONS / AUSFÜHREN VON GRUNDLEGENDEN RECHNUNGEN / COMMENT EFFECTUER DES CALCULS SIMPLES / PARA EFFECTUAR CALCULOS BASICOS / COME ESEGUIRE CALCOLI DI BASE / HUR DU UTFÖR ENKLA RÄKNEOPERATIONER / HOE VOERT U BASISBEREKENINGEN UIT

(3) Display

(1)	(2)	(3)
(1)		` '
( 04   0) : 4 = 55	© CA	0.
$(-24+2) \div 4 = -5.5$	<b>-</b> 24 <b>+</b> 2 <b>÷</b> 4 <b>=</b>	-5.5
13×(-4)÷2=-26	13 ⊠ 4 ₩- ÷ 2 ≡	-26.
34 <u>+57</u> =91	34 ± 57 ≡	91.
45 <u>+57</u> =102	45 =	102.
38 <u>-26</u> =12	38 ⊡ 26 ⊡	12.
35 <u>-26</u> =9	35 =	9.
<u>68×</u> 25=1700	68⊠25≡	1'700.
<u>68×</u> 40=2720	40 ≡	2'720.
35 <u>÷14</u> =2.5	35 ⊕ 14 🖃	2.5
98 <u>÷14</u> =7	98 =	7.
200×10%=20	200 ⊠ 10 %	20.
(9÷36)×100=25(%)	9 ⊕ 36 %	25.
200+(200×10%)=220	200 ± 10 %	220.
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4×==×=	4'096.
1/8=0.125	8÷=	0.125
25× 5=125	CM 25 × 5 M+	125. <sup>M</sup>
−) 84÷ 3= 28	84 ÷ 3 M−	28. <sup>M</sup>
+) 68+17= 85	68 ±17 <b>м</b> +	85. <sup>M</sup>
182	RM	182. <sup>M</sup>
2+ <u>3</u> → 2+ <u>4</u> =6	2 ± 3 [ (or/oder/ou/o/o/	
	eller/of →)4 =	6.
$5\underline{\times}2 \rightarrow 5\underline{\div}2=2.5$	5×÷2≡	2.5
1234 <u>56</u> → 1234 <u>78</u>	123456 → → 78	123'478.
9876543211÷0.444	9876543211 ⊕ 0.444 ⊠	2.224446669 E
×555	© 555 <b>□</b>	1'234.567901
$=1234.567901\times10^{10}$	(1234.567901×10 <sup>10</sup> =12345	679010000)
	GTGT	0.
100+200= 300	100 ± 200 ≡	300.G
300+400= 700	300 ± 400 ≡	700.G
+)500+600=1100	500 ⊞ 600 国	1'100.G
2100	GT	2'100.G
	1	

# ● CALCULATING THE AMOUNT OF TAX / DEN BETRAG FÜR DIE STEUERN BERECHNEN / CALCUL DU MONTANT DE LA TAXE / CALCULANDO EL MONTO DE IMPUESTOS / CALCOLO DEL TOTALE TASSE / BERÄKNING AV SKATTEBELOPP / BEREKENEN VAN DE BELASTING

- To perform a tax calculation, first it is absolutely necessary to set and check the tax rate. (The initial tax rate is 0.)
- Zur Ausführung von Steuerberechnung muß zunächst unbedingt die Steuerrate eingegeben und überprüft werden. (Die anfängliche Steuerrate ist 0.)
- En premier lieu, pour calculer une taxe, il est absolument nécessaire d'établir et mettre en mémoire le taux de taxe. (Le taux de taxe inrtial étant 0).
- Para hacer calculos de impuestos, es esencial ajustar y comprobar primero la tasa de impuestos (la tasa de impuestos por defecto es 0).
- Per eseguire un calcolo di tasse, è indispensabile impostare prima l'aliquota d'imposta, e controllarla. (l'aliquota d'imposta iniziale è 0.)
- För beräkning av skattebelopp är det absolut nödvändigt att först ställa in och kontrollera skattesatsen (den grundinställda skattesatsen är 0).
- Wanneer u een belasting-berekening wilt uitvoeren, moet u niet vergeten om eerst het belastingtarief in te stellen en te controleren. (De oorspronkelijke instelling voor het belastingtarief is 0.)
- ◆ Setting the tax rate / Eingabe einer Steuerrate / Établir le taux de la taxe / Ajustando la tasa de impuestos / Impostazione dell'aliquota d'imposta / Inställning av skattesats / Instellen van het belastingtarief
- A tax rate can be set (or changed) with a number containing up to four digits. (Decimal
  point is not regarded as a digit.)
- Eine Steuerrate mit bis zu vier Stellen kann eingegeben (oder geändert) werden. (Der Dezimalpunkt wird nicht als Stelle gewertet.)
- Un taux de taxe peut être établi (ou modifié) avec un nombre contenant jusqu'à quatre caractères (le point décimal n'est pas considéré comme étant un caractère).
- La tasa de impuestos puede ser ajustada (o cambiada) con un número de hasta cuatro dígtos.
- (El punto decimal no se considera como un dígito).
- Un'aliquota d'imposta può essere registrata (o modificata) con un numero contenente fino a quattro cifre. (Il punto di separazione dei decimali non è da conteggiare.)
- En skattesats kan ställas in (eller ändras) till ett tal som innehåller upp till fyra siffror (decimalpunkt räknas ei som en siffra).
- U kunt een belastingtarief instellen (wijzigen) dat bestaat uit vier cijfers. (Het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld.)

#### (1) 5%

(2)	(3)	
C-CE C-CE RATE SET 5	TAX	5.*
RATE SET	TAX	5*

- The set tax rate is retained until it is changed. However, the set tax rate may be changed or lost if the battery is consumed largely.
- Die eingegebene Steuerrate bleibt erhalten, bis sie geändert wird. Die eingegebene Steuerrate kann aber verloren gehen oder sich ändern, wenn die Batterien schwach werden
- Le taux établi est gardé en mémoire jusqu'à modification. Cependant, si les piles sont déchargées, celui-ci peut être perdu ou modifié.
- La tasa de impuestos se mantiene mientras no se la cambie. Sin embargo, la tasa de impuestos puede variar o borrarse si la carga de la batería baja demasiado.
- L'aliquota d'imposta registrata viene mantenuta fino a che la si cambia. Però, in caso di pila consumata al punto di essere quasi scarica, l'aliquota d'imposta registrata potrebbe andare persa o modificata.
- Inställd skattesats kvarhålls i minnet tills den ändras. Det finns dock risk för att den inställda skattesatsen ändras eller går förlorad, om batterikapaciteten fötsvagas avsevärt.
- Het ingestelde belastingtarief blijft ongewijzigd totdat dit wordt veranderd. Als de batterij uitgeput raakt, is het mogelijk dat het ingestelde tarief gewijzigd of uit het geheugen gewist wordt.
- Checking the set tax rate / Überprüfen der eingegebenen Steuerrate / Vérification du réglage du taux de taxe / Verificando la tasa de impuestos ajustada / Verifica dell'aliquota d'imposta registrata / Kontroll av inställd skattesats / Controleren van het ingestelde belastingtarief

#### (1) 5%

(2)	(3)	
C-CE C-CE	TAX	5*

- Calculation of amounts including tax / Berechnung von Beträgen einschließlich Steuern / Calculs de montants incluant la taxe / Calculando los montos incluyendo impuestos / Calcolo dei totali, tasse incluse / Beräkning av belopp inklusive skatt / Berekenen van bedragen inclusief belasting
- (1) Obtaining ① sum, ② total amount including tax, and ③ total amount of tax from two prices: \$1,000 and \$500, not including tax. (tax rate: 5%)
- Berechnung von Summe ①, Gesamtbetrag, einschließlich Steuern ② und Gesamtbetrag der Steuern ③ von zwei Preisen: \$1000 und \$500, ohne Steuern. (Steuerrate ist 5%).
- Obtention ①, de la somme, ② du montant total incluant la taxe, et ③ le montant total de la taxe à partir de deux prix: \$1 000 et \$500, sans inclure la taxe. (taux de la taxe: 5%)
- Obteniendo ① la suma, ② el monto total incluyendo impuestos, y ③ el monto total de dos precios: \$1.000 y \$500, sin incluir impuestos. (Tasa de impuestos: 5%)
- Ottenendo ① la somma, ② il totale, tasse incluse, e ③ il totale delle tasse da due prezzi: \$1,000 e \$500, tasse escluse. (Aliquota d'imposta: 5%)
- Framtagning av ① summa, ② totalt belopp inklusive skatt och ③ totalt skattebelopp från två priser: \$1 000 och \$500 exklusive skatt (skattesats: 5%)
- Berekenen van ① de som, ② het totaalbedrag inclusief belasting en ③ het totale belastingbedrag, op basis van twee prijzen: \$1,000 en \$500, die exclusief belasting zijn. (Belastingtarief: 5%)

(2)	(3)	
C-CE C-CE		0
1000 + 500 =	=	<i>1</i> 500
② (+TAX)	+TAX	1575
③ (+TAX)	TAX	75


- ◆ Calculation of amounts excluding tax / Berechnung von Beträgen ohne Steuern / Calculs de montants excluant la taxe / Calculando los montos excluyendo impuestos / Calcolo dei totali, tasse escluse / Beräkning av belopp exklusive skatt / Berekenen van bedragen exclusief belasting
- (1) Obtaining ① sum, ② total amount excluding tax and ③ total amount of tax from two prices: \$1,050 and \$525, including tax. (tax rate: 5%)
  - Berechnung von Summe ①, Gesamtbetrag ohne Steuern ② und Gesamtbetrag der Steuern ③ von zwei Preisen: \$1050 und \$525, einschließlich Steuern. (Steuerrate ist 5%).
  - Obtention ①, de la somme, ② du montant total excluant la taxe, et ③ le montant total de la taxe à partir de deux prix: \$1 050 et \$525, sans incluant la taxe. (taux de la taxe: 5%)
  - Obteniendo ① la suma, ② el monto total sin incluir impuestos, y ③ el monto total de dos precios: \$1.050 y \$525, sin incluyendo impuestos. (Tasa de impuestos: 5%)
  - Ottenendo ① la somma, ② il totale, tasse escluse, e ③ il totale delle tasse da due prezzi: \$1,050 e \$525, tasse incluse. (Aliquota d'imposta: 5%)
  - Framtagning av ① summa, ② totalt belopp exklusive skatt och ③ totalt skattebelopp från två priser: \$1 050 och \$525 inklusive skatt (skattesats: 5%)
  - Berekenen van ① de som, ② het totaalbedrag exclusief belasting en ③ het totale belastingbedrag, op basis van twee prijzen: \$1,050 en \$525, die inclusief belasting zijn. (Belastingtarief: 5%)

(2)	(3)	
①	=	157 <u>5</u> .
② —TAX	_TAX	<i>1</i> 500
③ ETAX	TAX	75

- \* After the amount of tax is displayed, each time the TAX (TAX) key is pressed, the display alternates between the total amount including tax (amount excluding tax) and the amount of tax.
- \* Nach der Anzeige des Steuerbetrags wird jedesmal beim Drücken der Steuertaste (TAX) die Anzeige gewechselt auf den Gesamtbetrag mit (bzw. ohne) Steuern und den Steuerbetrag.
- \* Après avoir affiché le taux de taxe, à chaque fois que la touche (TAX) (CTAX) est pressée, l'écran alterne entre le montant total incluant la taxe (montant total excluant la taxe) et le montant de la taxe.
- \* Luego de que el monto de impuestos sea desplegado, cada vez que se presionen las teclas de (TIA) ((TIA)), la pantalla varia entre el monto total incluyendo impuestos (monto excluyendo impuestos) y el monto de impuestos.
- \* Quando il totale delle tasse viene visualizzato, ogni volta che si preme il tasto (TAN) il display cambia alternativamente tra il totale tasse incluse (totale tasse escluse) e totale delle tasse.
- \* Efter att skattebeloppet visats visas det totala beloppet inklusive skatt (belopp exklusive skatt) och skattebeloppet omväxlande med vart tryck på (TAM).
- \* Wanneer het belastingbedrag wordt aangegeven, kunt u door indrukken van de (TIXI) toets omschakelen tussen het totaalbedrag inclusief belasting (totaalbedrag exclusief belasting) en het belastingbedrag.

BATTERY REPLACEMENT CAMBIO DE PILAS BATTERIJEN VERVANGEN

WECHSELN DER BATTERIE REMPLACEMENT DES PILES SOSTITUZIONE DELLE PILE BYTE AV BATTERIER



#### FOR GERMANY ONLY

#### Umweltschutz

Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt

Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice-Zentrum zur Wiederverwertung.
- Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll.

#### FOR FRANCE ONLY

#### Protection de l'environnement

L'appareil est alimenté par pile. Afin de protéger l'environnement, nous vous recommendons:

- d'apporter la pile usagée ou à votre revendeur ou au service après-vente, pour recvolage.
- de ne pas jeter la pile usagée dans une source de chaleur, dans l'eau ou dans un videordures.

#### FOR SWEDEN ONLY

#### Miljöskydd

Denna produkt drivs av batteri.

Vid batteribyte skall följande iakttagas:

- Det förbrukade batteriet skall inlämnas till er lokala handlare eller till kommunal miljöstation för återinssamling.
- Kasta ej batteriet i vattnet eller i hushållssoporna. Batteriet får ej heller utsättas för öppen eld.

#### NOTE:

#### FOR NETHERLANDS ONLY

NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.

This equipment complies with the requirements of Directive  $89/336/\!\mathrm{EEC}$  as amended by  $93/68/\!\mathrm{EEC}.$ 

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans la directive 89/336/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.
Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.
Quest' apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva 89/336/EEC come emendata dalla

direttiva 93/68/ΕΕC.
Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ΕΟΚ, όπως ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. Este equipamento obedece às exigências da directiva 89/336/CEE na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CFE

directiva 93/68/CEE.
Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 89/336/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjen 89/336/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC. Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.